

<b>Programmiersystem</b>	CODESYS Development System Version 3.5.19.60 oder höher
<b>Laufzeitsystem</b>	CODESYS Control Version 4.11.0.0
<b>Unterstützte Plattformen/ Geräte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· PiXtend V2 -S- Hardware Rev. 2.1 mit Mikrocontroller Firmware 4, Raspberry Pi Model B+ / 2B / 3B / 3 B+ / 4B</li> <li>· PiXtend V2 -L- Hardware Rev. 2.1 mit Mikrocontroller Firmware 1, Raspberry Pi Model B+ / 2B / 3B / 3 B+ / 4 B</li> </ul>
	Hinweis: Verwenden Sie das Projekt “Device Reader”, um die von der Steuerung unterstützten Funktionen zu ermitteln. „Device Reader“ ist kostenlos im CODESYS Store erhältlich.
<b>Zusätzliche Anforderungen</b>	CODESYS Control for Raspberry Pi – Version 4.11.0.0 oder höher CODESYS Edge Gateway for Linux – Version 4.11.0.0 oder höher
<b>Einschränkungen</b>	-